

Optionales Zubehör für die  
KitchenAid-Küchenmaschine

## Maximal-Entsafter- und Soßenzubehör

5KSM1JA



- **Zweistufige, schonende Entsaftung dank Vorschnitt, mit Edelstahlklinge und Pressschnecke**  
Für maximale Saftausbeute bei weniger Vorbereitung und weniger Schaumbildung
- **Zweiteiliger, besonders großer Einfüllstutzen mit Einfülltablett**  
Für Obst und Gemüse unterschiedlicher Größe: weich, hart oder mit Blättern; reduziert das Vorschneiden
- **Drei Siebe für niedrigen oder hohen Fruchtfleischanteil sowie Soßen und Konfitüren**  
Für eine Vielzahl von Zubereitungen, darunter samtige Kräuter- und Gemüsesäfte, pikante Coulis, sämige Fruchtpurees oder süße Konfitüren
- **Kompaktes Design zur bequemen Anbringung an der Küchenmaschine**  
Endlose Möglichkeiten an jedem Tag, einfache Aufbewahrung
- **Tropfstopp**  
Zum Unterbrechen des Saftflusses zwischen den einzelnen Gläsern

# Optionales Zubehör für die KitchenAid-Küchenmaschine

## Maximal-Entsafter- und Soßenzubehör 5KSM1JA\*

### TECHNISCHE DATEN

Farbe			Silber
Gehäusematerial			Tritan/ABS
Werkstoff Entsafterschüssel			BPA-freier „Ultimate Crystal“-Kunststoff
Abmessungen der Produkt	H × L × B	29,5 x 17,8 x 24,6 cm	
Abmessungen der Produktverpackung	H × L × B	23,9 x 33,8 x 32,3 cm	
Abmessungen der Umverpackung	H × L × B	24,9 x 65,3 x 34,8 cm	
Nettogewicht (inklusive Zubehör)			3,3 kg
Nettogewicht			2,2 kg
Bruttogewicht			3,8 kg
Bruttogewicht Umverpackung			8,2 kg
Umverpackung			2 Einheiten
Herkunftsland			China

REFERENZ	BESCHREIBUNG	EAN	EAN Umverpackung (2 Einheiten)
5KSM1JA	Entsafterzubehör	5413184000745	5413184000752

### STANDARDZUBEHÖR



**Großer, zweiteiliger Einfüllstutzen mit zweiteiligem Stopfer**  
Für unterschiedliches Obst und Gemüse.



**Pressschnecke-/Messereinheit**  
Mit Edelstahl-Schneidmesser.  
Zum Einsetzen in eines der Siebe.  
Pressschnecke aus Kunststoff, Messer aus poliertem Edelstahl.



**BPA-freie Entsafterschüssel**  
Für die verschiedenen Siebe.



**Siebhalter für Entsafterschüssel**  
Säubert das Sieb in der Entsafterschüssel kontinuierlich für Saft ohne Verstopfen des Siebes.  
Rote Wischer bestehen aus flexiblem Gummi.



**Tresterbehälter**  
Wird unter der Tresterutsche platziert.



**Sieb für niedrigen Fruchtfleischanteil**  
Filtert mehr Fruchtfleisch für einen leichteren Trinkgenuss heraus.  
Aus poliertem Edelstahl gefertigt.



**Sieb für hohen Fruchtfleischanteil**  
Belässt mehr Fruchtfleisch im Saft.  
Aus poliertem Edelstahl gefertigt.



**Sieb für Soßen/Konfitüren**  
Für Soßen und Konfitüren.  
Aus poliertem Edelstahl gefertigt.



**1-L-Saftkrug**  
Passt unter den Saftauslass.



**Aufbewahrungsbehälter für Siebe**  
Kunststoffbehälter mit transparentem Deckel für maximal zwei Siebe.



**Reinigungspinsel**  
Zum Entfernen von Speiseresten aus den Sieben.

### U/min (Geschwindigkeitsregelung) für Küchenmaschinen mit kippbarem Motorkopf und Schüsselheber Toleranz +/- 10 %

	Rühren	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4,8-L-Küchenmaschine mit kippbarem Motorkopf	25	39	-	56	-	74	-	93	-	105
6,9-L-Küchenmaschine mit Schüsselheber	20	25	37	46	55	65	72	82	93	100

\* Passt nicht zur Professional-Küchenmaschine mit Schüsselheber, Modell 5KSM7990X